



Algemene Instructies #1.1 _ 23 JAN 2017

NoviClad Palace

Algemeen:

Deze instructies werden opgesteld voor al wie betrokken is bij het laden, lossen, stockeren, vervoeren, verzagen, boren, monteren en/ of toepassen van de NoviClad Palace bekledingsstrook.

Het niet volgen van onderstaande instructies kan voor gevolg hebben dat de productgarantie vervalt.

Transport en Stockage

Tijdens het transport dienen de platen ondersteund te worden door een pallet van dezelfde afmetingen, afgedekt tegen invloeden van buitenaf.

Het heffen door kranen of hefwerktuigen van pallet tot pallet of van pallet naar de bouwstelling dient te gebeuren met brede kunststof straps en bijvoorbeeld niet met stalen kabels die de plaatranden kunnen beschadigen. Het gebruik van zuignappen wordt afgeraden. Een goed alternatief voor het heffen is het gebruik van kaders waarop de platen vertikaal-lichtjes schuin kunnen rusten.

In gestapelde toestand dienen de platen te worden beschermd tegen regen. Water tussen de platen in gestapelde toestand kan staining veroorzaken.

De platen dienen steeds vlak en horizontaal gestapeld te worden. De pallet waarop ze gestapeld worden dient volledig gesloten te zijn of voorzien van balkjes met maximum tissenafstanden van 40 cm.

De platen mogen nooit van een stapel 'gesleept' worden. Dit veroorzaakt krassen. De platen dienen met 2 personen gedragen te worden; de platen van de stapel heffen en gekanteld dragen.

Verzagen

De platen dienen verzaagd te worden met het juiste snijgereedschap.

Als zaagblad wordt aangeraden een zaagblad te gebruiken met hardmetalen tanden. 4 tanden in geval van een diameter 160 mm tot 190 mm en 6 tanden in geval van een zaagblad van 225 mm. Een product blad van het zaagblad met diameter 160 mm is beschikbaar via de website www.noviclad.be of kan per e-mail aangevraagd worden. Dit zaagblad in combinatie met een Festo handcirkelzaag met rail is een geschikte oplossing voor het verzagen van de platen. Het verzagen dient te gebeuren op een zaagtafel met vaste rail. De zaagmachine loopt over de rail en glijd dus niet over de plaat. De plaat dient tijdens het verzagen vastgeklemd te worden om trillingen te verlijden. Indien tijdens het verzagen er afbrokkelingen ontstaan op de randen van de plaat, wordt er een verkeerde machine gebruikt, of is de zaagsnelheid te hoog of is er wat mis met het zaagblad. Bij afbrokkelen dus onmiddellijk iemand van het NoviClad team waarschuwen en vragen om assistentie. In sommige gevallen mag er voor het afwerken van de randen een schuurblokje gebruikt worden.

Verzagen dient steeds te gebeuren volgens de veiligheidsregels van het ARAB en steeds met stofafzuiging en stofmasker.

Zaagstof steeds onmiddellijk verwijderen met een borstel (niet te fijn-niet te ruw) Geen stof achterlaten op de plaat, want dit stof kan later bij contact met water cementsporen achterlaten.

Boren

Voor het boren van de gaten steeds de boren geleverd door NoviClad gebruiken. Gewone steen- of betonboren zijn niet geschikt. Er zijn verschillende boordiameters beschikbaar naargelang het bevestigingssysteem.

Boorstof steeds onmiddellijk verwijderen met een propere borstel. (niet te zacht-niet te ruw) .
Geen stof achterlaten op de plaat, want , want dit stof kan later bij contact met water cementsporen achterlaten.

Monteren, bevestigen.

De platen kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals onderdelen van meubelen en tuinmeubelen, binnen-en buitenbekleding van muren, dakgootafwerking enz...

In deze instructies wordt alleen het gebruik in geval van een buitenbekleding behandeld. Voor alle andere toepassingen, gelieve NoviClad te contacteren.

De platen dienen steeds bevestigd te worden op een draagstructuur van het type 'geventileerde gevel'.

Het materiaal van de draagstructuur is hout, aluminium of metaal.

De bevestiging van de platen op en houten draagstructuur gebeurt met schroeven, geleverd door NoviClad.

De bevestiging van de platen op een metalen draagstructuur gebeurt met speciale blindnieten (rivetten) geleverd door NoviClad.

Verlijming wordt niet ondersteund tenzij met goedkeuring en onder garantie van een lijmlieferancier.

Gezondheid en Veiligheid.

Gelieve hiervoor het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Noviclad wordt in België verdeeld door Idonit bvba,
Drevendaal 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver (enkel op afspraak)
tel: +32 15 80 43 40 email: info@noviclad.be www.noviclad.be